

SINAMICS Intelligent Operator Panel 2 (IOP-2)

Edizione: Ottobre 2017

Avvertenze importanti relative a IOP-2

Upgrade del firmware dell'IOP-2

L'IOP-2 contiene un firmware che può essere aggiornato dall'utente mediante un apposito upgrade. Per aggiornare il firmware dell'IOP-2 eseguire le operazioni seguenti:

1. Connettere l'IOP-2 a un PC utilizzando la porta USB.
Nota: Connettere l'IOP-2 solo a un'interfaccia USB interna. Non utilizzare un'interfaccia USB collegata esternamente al proprio PC (ad es. tramite un alloggiamento di espansione, un hub USB esterno o un PC desktop con prese frontali).
2. L'IOP-2 entra automaticamente nella modalità "Archiviazione di massa".
3. Aprire il file Explorer sul PC.
4. Navigare fino all'IOP-2 (supporto rimovibile).
Nota: Eseguire un backup dei dati (ad es. file leggimi, record parametri) che successivamente saranno necessari sul PC connesso.
5. Formattare l'IOP-2. Impostare le dimensioni delle unità di assegnazione a 2048 byte.
6. Andare sul sito Service and Support utilizzando il link seguente:
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67273266>
7. Scaricare il file ZIP con il firmware corrente dell'IOP-2 in una cartella sul PC e decomprimerlo in una directory separata.
8. Copiare i file scaricati dalla directory del PC direttamente nella cartella dell'IOP-2 (il processo di copia richiede circa 6 minuti).
9. Quando la copia è stata completata, attendere circa 5 secondi prima di disconnettere l'IOP-2 dalla porta USB. Il nuovo firmware adesso è disponibile sull'IOP-2 ed è possibile collegare l'IOP-2 a un convertitore SINAMICS G.
10. All'inserzione del convertitore SINAMICS G, l'IOP-2 si aggiornerà automaticamente.

Lettura della licenza OSS

L' IOP-2 contiene del software open source (OSS). OSS include testi open source e soddisfa delle condizioni di licenza specifiche. Per leggere le condizioni di licenza vedi: `efs/readme_OSS.zip`

Condizioni marginali e limiti funzionali

TFS	Circostanze	Possibile soluzione	Valido dalla versione
---	---	---	---