

SINAMICS Intelligent Operator Panel 2 (IOP-2)

Edition: Octubre 2017

Notas importantes sobre IOP-2

Actualización del firmware del IOP-2

El IOP-2 contiene firmware que el usuario puede actualizar siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. Conecte el IOP-2 al puerto USB de un PC.
Nota: Conecte el IOP-2 sólo a una interfaz USB interna. No use una interfaz USB que esté conectada con su PC de forma externa (p. ej. vía una estación de acoplamiento, hub USB externo o PC de escritorio con conectores frontales).
2. El IOP-2 entra automáticamente en el modo de dispositivo de almacenamiento masivo.
3. Abra el explorador de archivos en el PC.
4. Navegue al IOP-2 (removable media).
Nota: Haga un copia de seguridad de los datos (p. ej. archivo Léame, juego de parámetros) que necesite más adelante en el PC conectado
5. Formatee el IOP-2. Ajuste el tamaño de las unidades de asignación a 2048 bytes.
6. Vaya al enlace del siguiente sitio Service and Support:
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/67273266>
7. Descargue en una carpeta del PC el archivo zip con el firmware actual del IOP-2.
8. Copie los archivos descargados del directorio del PC a la carpeta del IOP-2 (el proceso de copia tarda unos 6 minutos).
9. Cuando los archivos se hayan copiado, espere aprox. 5 segundos antes de desenchufar el IOP-2 del puerto USB. Con ello el nuevo firmware está ya disponible en el IOP-2 y ya puede conectar el IOP-2 a un convertidor de frecuencia SINAMICS G.
10. Cuando encienda el convertidor de frecuencia SINAMICS G el IOP-2 se actualizará automáticamente.

Lectura de la licencia OSS

El IOP-2 contiene software de código abierto (OSS). OSS incluye textos de código abierto y satisface determinados Términos de licencia. Si desea leer los Términos de licencia, consulte: fs/readme_OSS.zip

Condiciones generales y restricciones de funcionamiento

TFS	Circunstancias	Posible solución	Válido desde la versión
---	---	---	---